



DESIFOR-A

Flüssiges Desinfektionsmittel-Konzentrat für den Lebensmittelbereich

Einsatzbereich

Zur Oberflächendesinfektion abwaschbarer Flächen im Lebensmittelbereich. Nur für den professionellen Gebrauch.

- Flächen-Desinfektionsmittel für den gesamten Großküchen- und Lebensmittel verarbeitenden Bereich
- Universell einsetzbar zur desinfizierenden Reinigung von wasserfesten Arbeitsflächen, Geräten, Maschinen, Böden
- Auf Fliesen, Kunststoff, Lack, Metall (z. B. Edelstahl)



Anwendung

- Oberflächen und Gegenstände mit der Anwendungslösung wischen
- Nach der Einwirkzeit die Flächen und Gegenstände vor Gebrauch mit kaltem, klarem Trinkwasser gründlich abspülen

Technische Informationen

Karton mit 12 Fl. à 1 Liter Art.-Nr. 00138
 Karton mit 12 Dosierfl. à 1 Liter Art.-Nr. 00505
 Kanister à 10 Liter Art.-Nr. 20507

Wirkstoffe

100 g enthalten 4,5 g Didecylidimethylammoniumchlorid.

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): Gefahr; GHS05, GHS09

Baua Reg.-Nr. N-12116
 CHZB0538

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
 Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/Einwirkzeit	Anmerkung
Lebensmittel, Industrie, öffentliche Einrichtungen:	3,0 % 30 Min.	20 °C, hohe u. niedrige Belastung
bakterizid u. levurozid	4,0 % 15 Min.	
(EN 1276, EN 1650, EN 13697)	5,0 % 5 Min.	

Produkteigenschaften

- Aufgeführt in der IHO-Desinfektionsmittelliste
- Desinfiziert und reinigt in einem Arbeitsgang
- Gutes Fett- und Schmutzlösevermögen
- Gut abspülbar, gem. den Anforderungen des LFGB
- Gute Materialverträglichkeit
- Aldehyd- und chlorfrei
- HACCP-Bescheinigung liegt vor

Hinweis

- Produkt nur mit kaltem Wasser anwenden!
- Gemäß UVV sind beim Umgang mit desinfizierenden Reinigern - auch bei der Anwendungslösung - Schutzhandschuhe zu tragen.

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0317

pH conc 0 2 4 6 8 10 14

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
 Taunusstraße 19 · 80807 München
 Tel. +49 89 3506080
 info@dr-schnell.de
 www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
 QUALITÄT UND SERVICE